



Aktion	Bildschirm	Taste I	Taste II	Taste III	
Uhr einschalten		Einschalten (o. l.)			
		warten			
		warten			
		warten			
Uhr einstellen		16 (halten)	15		
		27			
		0			
		9			
		warten			
		0	0	23	
	Für mEJ, wEJ, mDJ, wDJ:				
		2	0	23	
	Für mCJ, wCJ, mBJ, wBJ:				
		2	5	23	
	Für mAJ, wAJ, Senioren				
		3	0	23	
	Für alle Mannschaften:				
		23			
		23			
		28			
Weitere Tasten	Heimtore	10			
	Gasttore	26			
	Hinausstellung Heim	13	12	14	
	Hinausstellung Gast	23	24	22	

Weitere Tasten	Zeit starten	18		
	Zeit stoppen	18		
	Fehlerkorrektur	16 (halten)	falsche Taste	
	Team-Time-Out	18	19 (kurz halten)	17
	Hupe	19		
Halbzeit	Signal ertönt automatisch. Halbzeituhr startet automatisch.			
		Wenn HZ um:	28	
		Bei Spielstart:	18	

Bei Fragen:
Ralf Heinrich
01520 4428845